

Cassetta per collettori HERZ

Norma per
8571, 8578
Edizione 1107 (0202)

- Profondità di montaggio regolabile da 80 a 140 mm
- Altezza della cassetta regolabile da 705 a 775 mm
- Possibilità di togliere il pannello anteriore, nel quale è inserito uno sportello ad innesto integrato con chiavistello rotante. Altezza dello sportello 546 mm
- Altezza dei piedini della cassetta regolabile
- Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili
- Intelaiatura di montaggio e cassetta in lamiera d'acciaio zincata a fuoco
- Sportello anteriore e cornice anteriore laccati bianco (RAL 9010)
- Lamiera zoccolo alla base asportabile e regolabile, altezza 110 mm
- Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica
- Sportello della cassetta con serratura a cilindro disponibile su richiesta

Costruzione

Codice	larghezza nominale	Cassetta		Pannello anteriore	
		larghezza	larghezza interna	larghezza	larghezza interna
1 8571-78 03	300	385	345	409	341
1 8571-78 04	400	435	395	459	391
1 8571-78 05	500	489	449	513	445
1 8571-78 10	600	574	534	598	530
1 8571-78 15	750	724	684	748	680
1 8571-78 20	900	874	834	898	830
1 8571-78 25	1050	1024	984	1048	980
1 8571-78 30	1200	1174	1134	1198	1130
1 8571-78 40	1500	1474	1434	1498	1430

Codici Dimensioni di montaggio in mm

Le staffe di sostegno dei collettori per impianti di riscaldamento a pavimento HERZ, dei collettori in fusione unica HERZ e dei collettori per il collegamento a radiatori, devono essere ordinate separatamente.

- 1 **8522** 20 Staffe di sostegno con interasse 200 mm per collettori 8512, 8513, 8514, 8541
1 **8422** 20 Staffe di sostegno con interasse 200 mm per collettori 8441

Nella confezione dei collettori a barra HERZ **8531** e **8532** sono incluse le staffe di sostegno adatte.

Le staffe di sostegno devono essere ordinate separatamente

derivazioni (+ set singolo)	lunghezza del collettore (max. in mm)			cassetta per collettori codice 1 8571-78 ..		
	valvole di intercettazione			valvole di intercettazione		
	senza	diritta	a squadra	senza	diritta	a squadra
3 (+1)	219	329	364	03	04 (05)	05
4 (+1)	269	379	414	03	05 (10)	10
5 (+1)	319	429	464	04	10	10 (15)
6 (+1)	369	479	514	05	10 (15)	15
7 (+1)	419	529	564	10	15	15
8 (+1)	469	579	614	10 (15)	15	15 (20)
9 (+1)	519	629	664	15	15 (20)	20
10 (+1)	569	679	714	15	20	20
11 (+1)	619	729	764	15 (20)	20	20 (25)
12 (+1)	669	779	814	20	20 (25)	25

Tabella per la scelta della cassetta con collettori a barra HERZ 8531, 8532

I codici tra parentesi sono per i collettori a barra HERZ sui quali è già montato il set singolo.

Collettori fino a 16 derivazioni sono disponibili su richiesta.

Ci riserviamo eventuali modifiche di adeguamento al progresso tecnico.

derivazioni	lunghezza del collettore con tappo (max. in mm)		cassetta per collettori codice 18571-78 ..	
	con valvole di intercettazione		con valvole di intercettazione	
	diritta	a squadra	diritta	a squadra
3	355	455	04	10
4	410	510	05	10
5	465	565	10	15
6	520	620	10	15
7	575	675	15	15
8	630	730	15	20
9	685	785	20	20
10	740	840	20	25
11	795	895	20	25
12	850	950	25	25

Tabella per la scelta della cassetta con collettori per impianti a pavimento e a radiatori HERZ
8512
8513
8514

derivazioni	lunghezza del collettore (max. in mm)		cassetta per collettori codice 18571-78 ..	
	valvole di intercettazione 6823, diritta e manicotto		valvole di intercettazione 6823, diritta e manicotto	
	senza	con	senza	con
3	140	245	03	03
4	180	285	03	03
5	220	325	03	03
6	260	365	03	04
7	300	405	03	05
8	340	445	04	10
9	380	485	04	10
10	420	525	05	10
11	460	565	10	15
12	500	605	10	15

Tabella per la scelta della cassetta con collettori HERZ in fusione unica
8441
3/4"

derivazioni	lunghezza del collettore (max. in mm)		cassetta per collettori codice 18571-78 ..	
	senza		senza	
3	174		03	
4	224		03	
5	274		03	
6	324		03	
7	374		04	
8	424		05	
9	474		10	
10	524		10	
11	574		15	
12	624		15	

Tabella per la scelta della cassetta con collettori HERZ in fusione unica
8541
1"